تختلف هذه الشبكه عن جميع الشبكات الاخرى التي تناولناها بأنها تعمل على السداة مع اللحمة بزوايا قوائم كما هو الحال في الشبكه السادة والمبرد والاطلس وتشتاكي وجميع الشبكات الاخرى المنسوجه وتختلف ايضا عن الشبكه الوبريه التي يظهر فيها عرادى او خيوط او شعيرات فوق سطح الارضيه عن طريق السداة واللحمة حيث تلتف بعضها وتبرز عينا وبارزة فوق خيط اللحمة على حسب النظام الموضح المنسوج المطلوب .

فتائج اتحاد الشبكه الحقيقيه على المنسوجات الاخرى بمايأتي :

اولا : وجود ثقوب على سطح القماشه

ثانيا : وجود انخفاضات في خيوط السداة واللحمة (عدم تماسك السداة واللحمة بزوايا قوائم)

الاستعمال

تستعمل هذه المنسوجات في اقمشة السيدات والاقمصه والملابس الصيفيه كما تستخدم في اقمشة الستائر واغطيه النوافذ الزجاجيه كما تستخدم في اغراض اخرى كثيرة يصعب ذكرها الآن .

التركيب :

تتكون هذه المنسوجات من نوعين من السداة واللحمة واحدة .... ويسمى السداة الاول السداة الثابت والثاني السداة المتحرك ، ويلتف كل منهما على رطاء سداة خاصة (ينسب التشريب في السداة الاول من ٢ ٪ والتشريب في السداة الثاني المتحرك مختلف تماما من ٤٠ : ٤٠ ٪ من طول القماشه شكل (١) بسبب ظهور السداة الثابت سطحيا والالتواءات تاتي من السداة المتحرك حول السداة الثابت ويتعامل كل سداة وطريقة السداة كما سبق هذا وتوجد طريقة اخرى وهي التفاف السداة الثابت والمتحرك على رطاء واحدة كما هو مبين من شكل (٥) ومن يتضح ظهور كل من السداة الثابت والمتحرك

التقليب باللف :

يستعمل لعمل هذه الشبكه الحقيقيه البسيطه دركه وتقليب فلرق المغلفات والطرق المنسوجه الاخرى المتبعه للف المنسوجه الاخرى وذلك لتغيير التفاف الغزل المتحركه حول الغزل الثابتة وترتيب الدركه في النزل كما هو مبين في شكل ٢١ ب ، ج الاتي :

أ) استعمال دركه عادي يلتف على الغزل الثابت والمتحرك بالدركه الثابتة .

ب) استعمال دركه ثابته عاديه يلتف على الغزل المتحرك اما على اليسار او عكسه ، الغزل الثابت اذا كان ابقى طرفيا شكل (٢١) ويلتف كل مجموعه (متتاليه) مكونه مجموعه شكل (ا) بينما يلتف الغزل المتحركه الاولى على يمين الغزل الثابت الاولى .... ويلتف الغزل الثابت المتحركه على يمينه بغزله الثابت الثانيه وهكذا .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وذلك بواسطة جهاز مثبت بالدولاب الخاصة بالدرجة المتحركة السالب والمضف (فقد على الجهاز مثبت كما هو موضح بالشكل (٨).

٢- الرفع بواسطة وضع اسطوانة فوق السداة المتحركة ووضع اسطوانتين احتياطيتين بجانبها بحيث تسمح مرور السداة المتحركة بينهم ... عند تحريك السطوانة الوسطى الى اعلى ينتج الرفع الازاحة والعكس عند تحريك الى اسفل فيتم السداة المتحركة بواسطة النقل او الزيادة المركب في كل طرف (كما هو موضح بشكل (٩))

٣- الرفع بواسطة درجة او شنكل السداة المتحركة وذلك في حالة استعمال الشبكة المركبة او المتشعبة

ويستعمل لذلك درجة ظهر او شنكل خاصة مزودة بإبرة او بياد لرفع الخيط الازاحة مع ملاحظة ان الخيط المتحركة من السداة في حفرة الشنكل او الدرجة يقع عليه النقل الاحمر ... (كما يجب ضبط النقل بحيث يرى الخيط المتحرك مثلا او درجة الرفع اسفل من مستوى السداة الثابتة عند ارتفاع النقل الاحمر بحيث اذا رفع شنكل او درجة الرفع تقع في وضع متساوي مع السداة الثابتة وبذلك الرفع المطلوب لعمل الشبكة)

التطريح بالمشط

يراعى استخدام مشط يسمح المناسب العدة المطلوب لعمل الشبكة ومن الضروري جدا تطريح كل مجموعة من الغزل الثابت والمتحركة في باب واحد من المشط وذلك لاحكام تحريك والتعاقب لغزل المتحركة للجرينة الواحدة حول الغزل الثابت لنفس الجرينة ثم يترك باب فارغ بدون تطريح وهذا لاحكام تشابك الشبكة على سطح القماشة واحيانا لاترك باب فارغ

التركيبات المستعملة في انسجة الشبكة والتيوة

ثابت	متحرك
١	١
٢	١
٢	١
٢	١
٢	٢
٢	٢

وهكذا ...

الخامات المستعملة في انسجة الشبكة والتيوة :

يتكون عمل الشبكة الخفيفة الشفافة من خامات ناعمة الملمس ولاتحتوي على شعيرات تخشن الثوب عليه الوضوح واهم الخامات المناسبة هما الحرير الطبيعي والقطن الحرير والكتان وجانب الخامات الناعمة الملمس .. كما يراعى ان تكون الخامات المستعملة في السداة من سمك واحد او لاتختلف احيانا في عمل انسجة التيوة من حيث الخامة او اللون او الخامة لتعطي تأثيرات خاصة على سطح القماشة كاستعمال في انسجات السيدات والقمصان الصيفية - وفي الغالب تكون الغزل المتحركة قوية وسميكة حتى تتحمل العمليات النسجية الخاصة بالشبكة وتشغل هذه السداة بنظام مزدوج حيث يحول الغزل الثابت ليعطي تأثيرات الخطوط الموجودة والمكسورة وغيرها على القماشة عما يزيد حسن وجمال كما سنتبع فيما بعد ... اما خيوط اللحمة فيستعمل لها خامات القطن الكتان الحرير

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

انواع الشبكة الحقيقية

تنقسم انواع الشبكة الحقيقية الى انواع عديدة :

اولاً :

طريقة استعمال الدوب لواحد وتنقسم الى :

١- الشبكة السيطة البلاستيكية

٢- الشبكة مع استعمال السواعد وتقسم الى :

١- الشبكة المغلقة من الماء .

٢- الشبكة " من الماء

٣- الشبكة ذات الارضية البلاستيكية

٤- الشبكة العائمة السيطة

٥- الفيبرجلاس نايلون القماش ذات او بدون المحرك)

٦- مميزات الشبكة مع السواعد الزائدة .

٧- مميزات الشبكة الحقيقية الزائدة عن اللازم .

ثانياً : طريقة استعمال الدوب لواحد مع اكثر من درجة تحريك فلقية .

ثالثاً : طريقة استعمال دوبين او اكثر وتنقسم الى :

١- الشبكة الحماية او المختلطة

٢- " المزدوجة او الواحد

٣- الشبكة الرئيسية المكونة من دوبين مع اسنجة اخرى

رابعاً :

طريقة الشبكة المنقوشة باستعمال دوبة واحدة وهي اما الشبكة باستعمال اكثر من دوبة

خامساً :

طريقة الشبكة المنقوشة باستعمال اكثر من دوبة والخاصة بالشبكة الحقيقية .

سادساً : شبكة مدراس .

كيفية توسيع اسنجة الشبكة على ورقة المربعات ورباط الدوبس

توسيع كل تكة سواء المحرك والسواعد الثابتة على مربع خاص من ورقة المربعات (كل مربع يساوي فتحة)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المطلوب تشغيل الرياد الذات كما هو موضح بالشكل (١١) وميل اللوحة الأمامية وهو إعداد
المجرفة في اتجاه اليمين - واللوحة الخلفية عكس اتجاه اليمين

رباط الدرس :

يتصدر رباط الدرس مدرك مرتبط واحد ايمنه خلف العمل الثابت .. اما الذراع المتحرك
فيتصدر عن ثبوت مرتبات الدرن الخارجي الخاص بمحرك الدفع .. والذراع الذي يجاور
له يتصدر عن الدرنة المتحركة اليسرى - ويتصدر الذراع الذي يليه عن الدرنة المتحركة اليمنى
التي تسبب اتجاه اليمين لعداد المجرفة كما يجب تحقيق ملزم او مرتبط آخر لتوصيل الذراع
شكل (١١)



اتجاه اليمين



(شكل ٨)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الغزل بسيكه الحقيقه والنيو

اتش السيكه الحقيقيه :

هو الاتش الحقيقي الذي يظهر على سطح القماش ... ويرمز له بالرمز
ف اتجاه اللفي بيظهر عند مرور الحمه الاولى مرور السداه الثابت ثم يمر السداه المتحرك فوق السداه
الثابت فاصبح الدور الاول ...

لمرور الحمه الثانيه في نفس اتجاه اللفي حيث فوق السداه الثابت ايضا وفوق السداه المتحرك
ويلاحظ ان كل راد السنجر يحتوي على نقطتين احداهما ثابت والاخرى متحركه ويتكون على الحديده
نقاديه اتجاه اللفي وعكس اتجاه اللفي ويفصل النقاطتان اللتان تسبب اجلاسها
عند تقدم الحمه كما يلاحظ ان كل سنجر الفنتيه الثابته والمتحركه في باب واحد من الحلقه
ثم يتحرك باب ناحيه لتوزيع اقواس الثوب على سطح القماشه

اتش النيو :

يتكون هذا الرسم على اتش السيكه الحقيقيه السداه السنجر يحتوي على
سطح قليل الثقوب وذلك بسبب مرور السداه المتحرك فوق الحمه او اكثر من اتجاه اللفي
وكذلك عكس اتجاه اللفي مما ينتج عنه ازدياد ثابتيه الحمه عند الوجه السيكه كما ان الراد
السنجر الواحد يحتوي على اكثر من نقطتين ثابته واكثر من الحديده وتشتمل تركيب سنجر واحد
كالمعتاد في السنجر العاديه كما يلاحظ ان السنجر جميع الحمرات كلها في باب واحد من الحلقه
وهذا يساعد على ازدياد عدة السداه وازدياد سمك السنجر وذلك وجود الثقوب على سطح
القماشه - ويمكن انتاج وحدات زخرفيه جميله على طريقه النيو مثل تأثيرات او تصميمات
خاصه وذلك باستعمال الخيوط بديسيات خاصه للسداه المتحرك واستعمال اللفي العادي
والعكس لتغطيه اقلام طوليه وتأثير الدولمه مع السداه والحمه ... او تصغير الخامه مع
صنف النوع والسداه والوبر المثل لهذا السداه مع ملاحظه الحمه او عدة لمرات
من عكس اتجاه اللفي او اتجاه اللفي مرتين متتاليه التأثير المطلوب ويمكن هذا السداه حركه
الخيوط السوبر او الكسوة على سطح القماشه :

تركيب الحمه :

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٢) استعمال درفة ثالث فتحاتها بحيث تضغط درفة الجزء العلوي او السفلي او كليهما الى اقصى درجة ممكنة ثم تعرف بالدرفة المتحركة الرئيسية والضغط ... وبالتالي يتم الخيوط المتحركة بعد مرورها من اسفل او من اعلى القلب الناسب وبعكس اتجاه اللف لنفس الدرفة المتحركة السابقة ليتم في الدرفة المتحركة الخلفية السابقة .... كما هو ظاهر من شكل (٢٤) (اعلاه الدرب الاعلى والقلب السفلي لدورة) ... شكل (٤) يبين نفس الحالة السابقة في شكل (٤) ١٩ مع ذكر انه يتم ضغط درفة متحكم بالدرفة الرئيسية مما الى وسط فتحة الطرفين وطريقة الدرب الاول والقلب السفلي وبيانه بشكل رقم (٢٠) (ب) وكيفية اتصال الضغط درفة بالدرفة المتحركة الرئيسية وبالرجوع الى شكل (٢) استعمال قلابتين متماثلين واستعمال لحمتين للتكرار الواحد وسنتناوله بالتفاصيل التالي :

طريقة النسج العكسي :

اللحمة الاولى :

ترفع الخيوط المتحركة بواسطة الدرفة الخلفية وتسحب رفع السداء المتحرك عينياً ملزماً بالسير للقلب وتمرر اللحمة فوق السداء الثابت فقط ونسمي هذه الحالة بلحمة اتجاه اللف .. هذا وهو الضروري هيدا رفع الضغط درفة الى اعلى ليتركه الضغط بزة (درب) داخل الدرب الاول مع القلب المتحرك ... ويرفع القلب الى اعلى قبل المتحرك القلب المتحركة بواسطة الدرفة المتحركة الخلفية بواسطة الدرفة المتحركة الخلفية بواسطة الدرفة المتحرك السابقة لتتبع بشكل (٦)

اللحمة الثانية :

وتعرف باسم لحمة عكس اتجاه اللف حيث تسفل حركة القلب المتحركة الى عكس مما في السابق اثناء مرور اللحمة السابقة بحيث يعكس تماماً بدلاً منه عينياً بالسير للقلب السابق وتمر مرور اللحمة فوق السداء الثابت وتحت المتحرك فقط ... ترفع في عكس اللحمة السابقة ويلزم رفع الدرفة الرئيسية المتحركة مع الضغط مع ضرورة رفعها حتى يكمل فتح القلب حيث ان زاوية القلب الخلفية بعد الدرفة (١) المتحرك خلف اللحمة السابقة التي بدأ زاوية القلب تنزلق من مساس السفلي مباشرة .. لذلك يلزم ان يستمر الضغط بهذه الدرفة المتحركة بمقدار ٥ سم على الاقل حتى يستكمل فتح القلب وعدم تقاطع الخيوط ومسؤولة مرور اللحمة اثناء العمل مع ملاحظة رفع السداء المتحرك بواسطة هذه الدرفة شكل (٧)

انواع اجزاء الرفو في الشبكة الحقيقية :

تستعمل طريقة حديثة لزيادة الرفو للسداء المتحرك عند تقاطعه مع السداء الثابت وانتقاله الى وضع عكسي . واهم هذه الطرق هي :

- الرفو بالنسبة لجميع السداء المتحرك وذلك بواسطة تحريك المسند الخلفي الى اسفل بالانزال المكانيكية الرفو بواسطة رفع ذراع القلب المركب على وظيفة السداء المتحرك بالانزال الكاملة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تركيب الخردة

(ش ٢٢)



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(ش ٣ ب)



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner